

ユニテクス・プリントフィルタ UPF

BJ-COLOR プリント・フィルタ
USERS MANUAL

株式会社ユニテクス・ジャパン

まえがき

本書は、BJ-COLOR 用プリント・フィルタプログラムについて記述したものです。
本マニュアルは、当社製品のSuperLayout（スーパーレイアウト）で編集し、印刷したものです。

* 本書中の社名や製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

ご注意

本書は著作権法の保護を受けています。本書の一部あるいは全部について、株式会社ユニテクス・ジャパンから文書による承諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、複製することは禁じられています。
本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
弊社はお客様の機器運用に関するいかなる損害の責任も負いません。

目次

第1章 テキスト・フィルタ	1
1.1 使用方法	1
1.2 オプション	2
1.2.1 解像度	2
1.2.2 用紙サイズ	2
1.2.3 マージン	3
1.2.4 漢字書体	3
1.2.5 欧文書体	3
1.2.6 文字セット	3
1.2.7 文字サイズ	4
1.2.8 行間サイズ	4
1.2.9 漢字コード	4
1.3 使用例	5
1.4 制御コードについて	6
第2章 イメージ・フィルタ	7
2.1 使用方法	7
2.2 オプション	8
2.2.1 解像度	8
2.2.2 用紙サイズ	8
2.2.3 用紙方向	9
2.2.4 マージン	9
2.2.5 ハーフトーン	9
2.2.6 カラー	10
2.2.7 ガンマ補正	10
2.2.8 カラーバランス	10
2.2.9 コントラスト	10
2.2.10 彩度	11
2.2.11 明るさ	11
2.2.12 X方向スケール	11
2.2.13 Y方向スケール	11
2.2.14 フィット	12
2.2.15 X方向配置	12
2.2.16 Y方向配置	12
2.2.17 レイアウト	12
2.2.18 特殊処理(印字モード)	13
2.3 使用例	13

テキスト・フィルタ

標準入力からのテキストデータにBJ-COLORのコントロールコードを付して標準出力より出力します。

1.1 使用方法

フィルタを使用してプリンタ (Canon BJ-COLOR シリーズ) へテキストの出力を行なうには、以下のように行ないます。

lp (SVR4)

lpスプーリングシステム (その1)

OS

Solaris 2.X
NEWS-OS 6.X
EWS-UX11.X
UnixWare 2.XJ
EPSON日本語SVR4
SCO OpenServer

書式

`lp -d cbjct [-y オプション*1] テキストのファイル名`

lp (SYSV)

lpスプーリングシステム (その2)

OS

HP-UX9.0以上
IBM AIX 4.1以上

書式

`lp -d cbjc -o text [-o "オプション*2"] テキストのファイル名`

lpr (BSD)

BSD lpr

OS

SUN-OS 4.1.X
NEWS-OS 4.X

書式

`cat テキストのファイル名 | upfcbjctf [オプション*2] | lpr -Pプリンタ名`

注) プリンタ名は、「/etc/printcap」に登録された BJC 用のスルーエントリーに読み変えてください。



- *1 オプション書式は、本マニュアルの「lp 起動」を使用します。
 - *2 オプション書式は、本マニュアルの「直接起動」を使用します。
- ulp (UPF-Server) の場合は、本マニュアルの「直接起動」を使用します。

1.2 オプション 本フィルタは、以下のオプションにて各種設定を行なうことができます。オプションを省略したり、オプションの書式を誤った場合には初期値にて動作します。

1.2.1 解像度 解像度を設定します。（本設定は、無視します。）

書式	直接起動)	-r n1
	lp 起動)	dpi=n1
パラメータ	n1 = n	... 解像度 [n=整数]
初期値	なし	

1.2.2 用紙サイズ 用紙サイズを設定します。実際に設定可能な用紙サイズはプリンタに依存します。プリンタのマニュアルをご覧ください。

書式	直接起動)	-ps n1[xn2]
	lp 起動)	paper=n1[xn2]
パラメータ	n1：用紙名称、または用紙の幅	
	n1 = A2	... A2
		A3 ... A3
		A3+ ... A3ノビ
		A4 ... A4
		A5 ... A5
		A6 ... A6
		B4 ... B4
		B5 ... B5
		LT ... Letter
		HLT ... Half Letter
		LG ... Legal
		EXE ... Executive
		GLG ... Government Legal
		GLT ... Government Letter
		B ... Ledger
		F4 ... F4
		PCARD ... はがき
		MON ... Monarch
		C10 ... Commercial 10
		DL ... DL
		C5 ... C5
		w ... 幅 [w= 実数(単位ミリ)]
	n2：用紙の高さ	
	n2 = h	... 高さ [h= 実数(単位ミリ)]
初期値	A4	

1.2.3 マージン トップ、ボトム、レフト、ライト・マージンを設定します。本設定のトップおよびボトムの指定は無視されます。

書式	直接起動)	-pm n1 n2 n3 n4
	lp 起動)	margin=n1:n2:n3:n4
パラメータ	n1 = n	... トップ・マージン [n= 実数 (単位ミリ)]
	n2 = n	... ボトム・マージン [n= 実数 (単位ミリ)]
	n3 = n	... レフト・マージン [n= 実数 (単位ミリ)]
	n4 = n	... ライト・マージン [n= 実数 (単位ミリ)]
初期値	それぞれ 5 ミリ	

1.2.4 漢字書体 漢字 (2 バイト系) 書体を選択します。実際に設定可能な漢字書体はプリンタに依存します。プリンタのマニュアルをご覧ください。

書式	直接起動)	-fk n1
	lp 起動)	kfont=n1
パラメータ	n1 : 漢字書体	
初期値	明朝体	

1.2.5 欧文書体 欧文 (1 バイト系) 書体を選択します。実際に設定可能な欧文書体はプリンタに依存します。プリンタのマニュアルをご覧ください。

書式	直接起動)	-fa n1
	lp 起動)	afont=n1
パラメータ	n1 : 欧文書体	
初期値	ローマン	

1.2.6 文字セット 欧文 (1 バイト系) の文字セットを選択します。実際に設定可能な文字セットはプリンタに依存します。プリンタのマニュアルをご覧ください。

書式	直接起動)	-cs n1
	lp 起動)	charset=n1
パラメータ	n1 : 文字セット	
初期値	プリンタに依存します	

1.2.7 文字サイズ 文字サイズを設定します。但し、欧文のみ指定可能です。幅と高さは同じサイズを指定します。

書式 直接起動) `-fs n1 n2`
lp 起動) `fsize=n1:n2`

パラメータ n1 : 文字の幅 (単位ポイント)
n1 = 4.8
6.0
7.2

n2 : 文字の高さ (単位ポイント)
n2 = 4.8
6.0
7.2

初期値 それぞれ 7.2 ポイント

1.2.8 行間サイズ 行間を設定します。

書式 直接起動) `-ls n1`
lp 起動) `lspace=n1`

パラメータ n1 = n ... 行間サイズ [n= 実数 (単位ポイント)]

初期値 文字の高さの 1.2 倍

1.2.9 漢字コード 入力漢字コードを指定します。

書式 直接起動) `-fc n1`
lp 起動) `kcode=n1`

パラメータ n1 = 0 ... EUC
1 ... Shift-JIS (MS-KANJI)
2 ... JIS

初期値 EUC

1.3 使用例	テキストフィルタのオプションの使用例を以下に記述します。
用紙サイズ指定	用紙サイズをB5にしたい場合
lp (SVR4)	lp -d cjbct -y paper=B5 XX.txt
lp (SYSV)	lp -d cbjc -o text -o "-ps B5" XX.txt
lpr (BSD)	cat XX.txt upfcbjctf -ps B5 lpr -Pcbjc
用紙サイズとマージン指定	用紙サイズをB5、マージンを 上 5mm / 下 5mm / 左 25mm / 右 20mm にしたい場合
lp (SVR4)	lp -d cjbct -y paper=B5 -y margin=5:5:25:20 XX.txt
lp (SYSV)	lp -d cbjc -o text -o "-ps B5 -pm 5 5 25 20" XX.txt
lpr (BSD)	cat XX.txt upfcbjctf -ps B5 -pm 5 5 25 20 lpr -Pcbjc
文字サイズの指定	文字サイズを7.2ポイントにしたい場合
lp (SVR4)	lp -d cjbct -y fsize=7.2:7.2 XX.txt
lp (SYSV)	lp -d cbjc -o text -o "-fs 7.2 7.2" XX.txt
lpr (BSD)	cat XX.txt upfcbjctf -fs 7.2 7.2 lpr -Pcbjc
行間サイズの指定	行間サイズを20ポイントにしたい場合
lp (SVR4)	lp -d cjbct -y lspace=20 XX.txt
lp (SYSV)	lp -d cbjc -o text -o "-ls 20" XX.txt
lpr (BSD)	cat XX.txt upfcbjctf -ls 20 lpr -Pcbjc
漢字コードの指定	漢字コードをShift-JISコードにしたい場合
lp (SVR4)	lp -d cjbct -y kcode=1 XX.txt
lp (SYSV)	lp -d cbjc -o text -o "-fc 1" XX.txt
lpr (BSD)	cat XX.txt upfcbjctf -fc 1 lpr -Pcbjc



テキストフィルタ - では、テキストデータの中にESCシ - ケンス等のプリンタ固有の制御コマンドを入れておき、プリンタに出力することはできません。

1.4 制御コードについて
て

制御コードについて記述致します。

FFコード（0x0c）がテキスト中に存在すると、改ページ命令とみなし、改ページを行います。

HTコード（0x09）がテキスト中に存在すると、水平タブコードとみなし、水平タブ位置までスキップします。

イメージ・フィルタ

標準入力からのイメージデータに BJ-COLOR のコントロールコードを付して標準出力より出力します。

2.1 使用方法

フィルタを使用してプリンタ (Canon BJ-COLOR シリーズ) ヘイメージの出力を行なうには、以下のように行ないます。

lp (SVR4)

lpスプーリングシステム (その1)

OS

Solaris 2.X
NEWS-OS 6.X
EWS-UX11.X
UnixWare 2.XJ
EPSON日本語SVR4
SCO OpenServer

書式

`lp -d cbjci [-y オプション*1] イメージのファイル名`

lp (SYSV)

lpスプーリングシステム (その2)

OS

HP-UX9.0以上
IBM AIX 4.1以上

書式

`lp -d cbjc -o image [-o "オプション*2"] イメージのファイル名`

lpr (BSD)

BSD lpr

OS

SUN-OS 4.1.X
NEWS-OS 4.X

書式

`cat イメージのファイル名 | upfcbjci [-オプション*2] | lpr -Pプリンタ名`

注) プリンタ名は、「/etc/printcap」に登録された BJC 用のスルーエントリに読み変えてください。



- *1 オプション書式は、本マニュアルの「lp 起動」を使用します。
 - *2 オプション書式は、本マニュアルの「直接起動」を使用します。
- ulp (UPF-Server) の場合は、本マニュアルの「直接起動」を使用します。

2.2 オプション 本フィルタは、以下のオプションにて各種設定を行なうことが出来ます。オプションを省略したり、オプションの書式を誤った場合には初期値にて動作します。

2.2.1 解像度 解像度を設定します。

書式	直接起動)	-r n1
	lp 起動)	dpi=n1
パラメータ	n1 =	90 180 360
初期値		360 dpi

2.2.2 用紙サイズ 用紙サイズを設定します。実際に設定可能な用紙サイズはプリンタに依存します。プリンタのマニュアルをご覧ください。

書式	直接起動)	-ps n1[xn2]
	lp 起動)	paper=n1[xn2]
パラメータ	n1：用紙名称、または用紙の幅	
	n1 =	A2 ... A2 A3 ... A3 A3+ ... A3ノビ A4 ... A4 A5 ... A5 A6 ... A6 B4 ... B4 B5 ... B5 LT ... Letter HLT ... Half Letter LG ... Legal EXE ... Executive GLG ... Government Legal GLT ... Government Letter B ... Ledger F4 ... F4 PCARD ... はがき MON ... Monarch C10 ... Commercial 10 DL ... DL C5 ... C5 w ... 幅 [w= 実数 (単位ミリ)]
	n2：用紙の高さ	
	n2 =	h ... 高さ [h= 実数 (単位ミリ)]
初期値		A4

2.2.3 用紙方向 用紙方向を設定します。

書式	直接起動)	-po n1
	lp 起動)	landscape
パラメータ	n1 = 0	... ポートレイト
	1	... ランドスケープ
初期値	ポートレイト	

2.2.4 マージン トップ、ボトム、レフト、ライト・マージンを設定します。

書式	直接起動)	-pm n1 n2 n3 n4
	lp 起動)	margin=n1:n2:n3:n4
パラメータ	n1 = n	... トップ・マージン [n= 実数 (単位ミリ)]
	n2 = n	... ボトム・マージン [n= 実数 (単位ミリ)]
	n3 = n	... レフト・マージン [n= 実数 (単位ミリ)]
	n4 = n	... ライト・マージン [n= 実数 (単位ミリ)]
初期値	それぞれ5ミリ	

2.2.5 ハーフトーン ハーフトーン処理を選択します。

書式	直接起動)	-di n1[=n2]
	lp 起動)	dither=n1[=n2]
パラメータ	n1 : ハーフトーン処理	
	n1 = 0	... 誤差拡散法 (3x2)
	1	... 誤差拡散法 (5x3)
	2	... 組織的ディザ法 (ベイヤーパターン)
	3	... 組織的ディザ法 (渦巻パターン)
	4	... ランダムディザ法
	5	... なし (閾値使用)
	n2 : 閾値	
	n1 = n	... 閾値 [n=実数 (0.0 ~ 1.0)]
初期値	誤差拡散法 (3x2)	

2.2.6 カラー カラーで出力するか、白黒で出力するかを選択します。

書式	直接起動)	-mo n1
	lp 起動)	mono=n1
パラメータ	n1 = 0	... カラー
	1	... 白黒
初期値	カラー	

2.2.7 ガンマ補正 ガンマ補正の値を指定します。

書式	直接起動)	-gm n1[,n2,n3]
	lp 起動)	gamma=n1:n2:n3
パラメータ	n1 = n	... 赤またはグレーのガンマ値 [n=実数]
	n2 = n	... 緑のガンマ値 (省略時、n1 使用) [n=実数]
	n3 = n	... 青のガンマ値 (省略時、n1 使用) [n=実数]
初期値	ガンマ補正なし	

2.2.8 カラーバランス カラーバランスを調整します。フィルタに与える値が負 (-) の場合、色がうすくなります。フィルタに与える値が正 (+) の場合、色が濃くなります。標準は0です。

書式	直接起動)	-va n1[,n2,n3]
	lp 起動)	val=n1:n2:n3
パラメータ	n1 = n	... 赤またはグレーの調整値 [n=整数 (単位%)、-100から100]
	n2 = n	... 緑の調整値 (省略時、n1 使用) [n=整数 (単位%)、-100から100]
	n3 = n	... 青の調整値 (省略時、n1 使用) [n=整数 (単位%)、-100から100]
初期値	カラーバランス調整なし	

2.2.9 コントラスト コントラストを調整します。フィルタに与える値が負 (-) の場合、明暗の差が少なくなります。フィルタに与える値が正 (+) の場合、明暗の差がはっきりします。標準は0です。

書式	直接起動)	-co n1
	lp 起動)	con=n1
パラメータ	n1 = n	... 調整値 [n=整数 (単位%)、-100から100]
初期値	コントラスト調整なし	

2.2.10 彩度 彩度を調整します。フィルタに与える値が負（-）の場合、色みがなくなりグレーに近付きます。フィルタに与える値が正（+）の場合、色みが強く鮮やかになります。標準は0です。

書式	直接起動)	-sa n1
	lp 起動)	sat=n1
パラメータ	n1 = n	... 調整値 [n=整数(単位%)、-100から100]
初期値	彩度調整なし	

2.2.11 明るさ 明るさを調整します。フィルタに与える値が負（-）の場合、暗くなります。フィルタに与える値が正（+）の場合、明るくなります。標準は0です。

書式	直接起動)	-br n1
	lp 起動)	bri=n1
パラメータ	n1 = n	... 調整値 [n=整数(単位%)、-100から100]
初期値	明るさ調整なし	

2.2.12 X方向スケール イメージのX（横）方向のスケールを指定します。フィットオプションとは、排他的に取り扱って下さい。

書式	直接起動)	-xs n1
	lp 起動)	xs=n1
パラメータ	n1 = n	... スケール値 [n=実数(単位%)]
初期値	実倍(100%)	

2.2.13 Y方向スケール イメージのY（縦）方向のスケールを指定します。フィットオプションとは、排他的に取り扱って下さい。

書式	直接起動)	-ys n1
	lp 起動)	ys=n1
パラメータ	n1 = n	... スケール値 [n=実数(単位%)]
初期値	実倍(100%)	

2.2.14 フィット イメージのサイズを印字範囲にフィットさせます。
X方向およびY方向スケールオプションとは、排他的に取り扱って下さい。

書式	直接起動)	-fi n1
	lp 起動)	fit=n1
パラメータ	n1 = 0	... 縦横の比の小さい方にフィットさせる
	1	... 横方向にフィットさせる
	2	... 縦方向にフィットさせる
初期値	フィット処理を行なわない	

2.2.15 X方向配置 イメージのX（横）方向の配置位置を指定します。
レイアウトオプションとは、排他的に取り扱って下さい。

書式	直接起動)	-x n1
	lp 起動)	x=n1
パラメータ	n1 = n	... 配置位置 [n=実数（単位ミリ）]
初期値	レフトマージン位置	

2.2.16 Y方向配置 イメージのY（縦）方向の配置位置を指定します。
レイアウトオプションとは、排他的に取り扱って下さい。

書式	直接起動)	-y n1
	lp 起動)	y=n1
パラメータ	n1 = n	... 配置位置 [n=実数（単位ミリ）]
初期値	トップマージン位置	

2.2.17 レイアウト イメージのレイアウト方法を指定します。
X方向およびY方向配置位置オプションとは、排他的に取り扱って下さい。

書式	直接起動)	-la n1
	lp 起動)	layout=n1
パラメータ	n1 = 0	... 用紙左上
	1	... 用紙右上
	2	... 用紙中央
	3	... 用紙左下
	4	... 用紙右下
初期値	用紙左上	

2.2.18 特殊処理（印字モード） BJ-COLOR に固有な機能（印字モード）の指定を行います。

書式	直接起動) lp 起動)	-sp n1 special=n1
パラメータ	n1 =	0 ... モードA 1 ... モードB 2 ... モードC 3 ... モードD 2 ... モードE
初期値	プリンタの設定に依存	

2.3 使用例 イメージフィルタのオプションの使用例を以下に記述します。

解像度指定 印刷解像度を720dpi にしたい場合

```
lp (SVR4) lp -d cbjci -y dpi=720 XX.xwd
lp (SYSV) lp -d cbjc -o image -o "-r 720" XX.xwd
lp (BSD) cat XX.xwd | upfcbjcif -r 720 | lpr -Pcbjc
```

用紙サイズとマージン指定 用紙サイズをB5、マージンを上5mm/下14mm/左25mm/右20mm にしたい場合

```
lp (SVR4) lp -d cbjci -y paper=B5 -y margin=5:14:25:20 XX.xwd
lp (SYSV) lp -d cbjc -o image -o "-ps B5 -pm 5 14 25 20" XX.xwd
lp (BSD) cat XX.xwd | upfcbjcif -ps B5 -pm 5 14 25 20 | lpr -Pcbjc
```

ハーフトーン処理の指定 ハーフトーン処理を誤差拡散法（5x3）にしたい場合

```
lp (SVR4) lp -d cbjci -y dither=1 XX.xwd
lp (SYSV) lp -d cbjc -o image -o "-di 1" XX.xwd
lp (BSD) cat XX.xwd | upfcbjcif -di 1 | lpr -Pcbjc
```